

DT0-1 MISE EN SITUATION

Guider en rotation : roulements à aiguilles

Guider en translation le piston presseur/cible.

Actionner les disques d'embrayage :
Étanchéité de la chambre hydraulique

Assurer une étanchéité par contact :
État de surface et dureté superficielle

Compter le nombre de tours :
Précision de l'entrefer

